2.2.2 ЗАРЯД ВТОРОЙ

При стрельбе снарядами ОФ-540Ж (с железокерамическим ведущим пояском) вводить дополнительную поправку в дальность минус 0.5%Д.

Снаряд ОФ-540Ж летит дальше, чем снаряд ОФ-540.

Этими же таблицами пользоваться при стрельбе из 152-мм гаубиц 2C19 без введения поправок.

Шкала **«ТЫСЯЧНЫЕ».** механического прицела Д726-45 и прицела 1П22

ТАБЛИЦЫ СТРЕЛЬБЫ Осколочно-фугасные снаряды ОФ-25, ОФ-540 (ОФ-540Ж) Взрыватель В-90

Д	П	N	ΔN тыс	Врд	B _{PB}	Врб	Тс	ΔX	ΔY	ΔХ	ΔY Π	ΔN w	ΔN H	ΔN нн	ΔN T	ΔN Vo	Д
M	тыс	дел	M	M	M	M	c	M	M	M	M	дел	дел	дел	дел	дел	M
								+	_	_	+	+	_	+	+	+	
100	18	10	0,5	108	2,2	0,2	2,0	96	2,0	0	0,9	0	0	0	0	0,1	100
200	22	12	0,5	106	2,7	0,3	2,5	94	2,4	0	1,1	0	0	0	0	0,1	200
400	26	14	0,5	104	3,2	0,3	2,9	92	2,8	0	1,3	0	0	0	0	0,1	400
600	30	16	0,5	102	3,7	0,3	3,3	90	3,2	0	1,5	0	0	0	0	0,2	600
800	35	19	0,5	100	4,2	0,4	3,8	89	3,7	0,1	1,7	0	0	0	0	0,2	800
200	39	21	0,5	98	4,7	0,4	4,3	87	4,1	0,1	1,9	0	0	0	0	0,2	200
200	44	23	0,5	96	5,2	0,5	4,7	85	4,6	0,1	2,1	0	0	0	0	0,2	200
400	49	26	0,5	94	5,7	0,5	5,2	83	5,0	0,1	2,3	0	0	0	0	0,2	400
600	53	28	0,5	93	6,2	0,6	5,7	82	5,5	0,1	2,5	0	0	0	0	0,3	600
800	58	31	0,5	91	6,7	0,6	6,2	80	5,9	0,1	2,7	0	0	0	0	0,3	800
300	63	33	0,5	89	7,3	0,7	6,7	79	6,4	0,1	2,9	0	0	0	0	0,3	300
200	69	36	0,5	87	7,8	0,7	7,3	77	6,9	0,2	3,1	0	0	0	0,1	0,3	200
400	74	38	0,5	86	8,4	0,8	7,8	76	7,4	0,2	3,3	0	0	0	0,1	0,4	401
600	80	41	0,5	84	8,9	0,9	8,3	74	7,9	0,2	3,5	0	0	0	0,1	0,4	600
800	86	44	0,5	83	9,5	0,9	8,9	73	8,4	0,2	3,7	0	0	0	0,1	0,4	800
400	91	47	0,5	81	10	1,0	9,5	71	8,9	0,2	3,9	0	0	0	0,1	0,4	400
200	98	49	0,5	80	11	1,1	10	70	9,5	0,2	4,1	0	0	0	0,1	0,4	200
400	104	52	0,5	78	11	11	11	69	10	0,3	4,3	0	0,1	0	0,1	0,5	400
600	110	55	0,5	77	12	1,2	11	68	11	0,3	4,5	0	0,1	0	0,1	0,5	600
800	117	58	0,5	76	13	1,3	12	67	11	0,3	4,7	0	0,1	0	0,1	0,5	800
500	124	61	0,4	75	13	1,4	12	66	12	0,3	4,9	0	0,1	0	0,1	0,5	500
200	131	64	0,4	74	14	1,5	13	65	12	0,4	5,1	0	0,1	0	0,1	0,6	200
400	138	68	0,4	73	15	1,6	14	64	13	0,4	5,3	0	0,1	0	0,2	0,6	400
600	145	71	0,4	72	16	1,7	14	63	14	0,4	5,5	0	0,1	0	0,2	0,6	600
800	153	74	0,4	71	16	1,8	15	63	14	0,5	5,7	0,1	0,1	0	0,2	0,6	800
600	160	77	0,4	71	17	1,9	16	62	15	0,5	5,9	0,1	0,1	0	0,2	0,7	600
200	158	81	0,4	70	18	2,0	16	61	16	0,5	6,	0,1	0,1	0	0,2	0,7	200
400	176	84	0,4	70	19	2,0	17	61	16	0,6	6,4	0,1	0,1	0	0,2	0,7	400
600	185	87	0,4	69	19	2,3	18	60	17	0,6	6,6	0,1	0,2	0	0,3	0,7	600
800	193	91	0,4	68	20	2,4	18	60	18	0,6	6,8	0,1	0,2	0	0,3	0,7	800
700	202	94	0,4	68	21	2,5	19	59	18	0,7	7,0	0,1	0,2	0	0,3	0,8	700

Д	П	N	ΔN тыс	Врд	ВРВ	Врб	Тс	ΔX	ΔY	ΔX Π	ΔΥ Π	ΔN w	ΔN H	ΔN нн	ΔN T	ΔN vo	Д
M	тыс	дел	M	M	M	M	c	M	M	M	M	дел	дел	дел	дел	дел	M
								+	_	_	+	+	_	+	+	+	
200	211	98	0,4	67	22	2,7	20	59	19	0,7	7,2	0,1	0,2	0	0,3	0,8	200
400	220	101	0,4	67	23	2,8	21	58	20	0,8	7,4	0,1	0,2	0	0,4	0,8	400
600	229	105	0,4	66	23	3,0	21	58	21	0,8	7,6	0,2	0,2	0,0	0,4	0,8	600
800	238	108	0,4	66	24	3,2	22	57	21	0,9	7,8	0,2	0,2	0,0	0,4	09	800
800	248	112	0,4	65	25	3,3	23	57	22	0,9	8,0	0,2	0,2	0,0	0,4	0,9	800
200	257	116	0,4	64	26	3,5	24	56	23	1,0	8,2	0,2	0,2	0,0	0,5	0,9	200
400	267	120	0,4	64	27	3,7	24	56	23	1,1	8,4	0,3	0,2	000	0,5	0,9	400
600	277	123	0,4	63	28	3,9	25	55	24	1,2	8,6	0,3	0,2	0,0	0,5	0,9	600
800	288	127	0,4	63	29	4,1	26	55	25	12	8,8	0,3	0,3	0,0	0,6	0,9	800
900	298	131	0,4	62	30	4,3	27	54	26	1,3	9,1	0,3	0,3	0,0	0,6	1,0	900
200	309	135	0,4	62	30	4,5	28	54	26	1,4	9,3	0,4	0,3	0,0	0,7	1,0	200
400	320	139	0,4	61	31	4,8	28	53	27	1,5	9,5	0,4	0,3	0,0	0,7	1,0	400
600	331	143	0,4	61	32	5,0	29	53	28	1,4	9,7	0,4	0,3	0,0	0,7	1,0	600
800	343	148	0,4	61	33	5,2	30	52	29	1,7	9,9	0,5	0,3	0,0	0,8	1,0	800
100 00	355	152	0,4	61	35	5,5	31	52	30	1,8	10	0,5	0,3	0,0	0,8	1,1	100 00
200	367	156	0,4	61	36	5,8	32	51	30	2,0	10	0,6	0,3	0,0	0,9	1,1	200
400	379	161	0,4	61	38	6,0	33	51	31	2,1	11	0,6	0,3	0,0	0,9	1,1	400
600	392	165	0,4	61	39	6,3	34	50	32	2,3	11	0,6	0,3	0,0	0,9	1,1	600
800	405	170	0,4	60	40	6,6	35	50	33	2,5	11	0,7	0,3	0,0	1,0	1,1	800
110 00	419	175	0,4	60	41	6,9	36	49	34	2,7	11	0,7	0,3	0,0	1,0	1,2	110 00
200	433	180	0,3	59	42	7,3	37	49	35	2,9	11	0,8	0,4	0,0	1,1	1,2	200
400	448	185	0,3	59	43	7,6	38	48	36	3,1	12	0,8	0,4	0,0	1,1	1,2	400
600	463	190	0,3	58	44	7,9	39	48	37	3,3	12	0,9	0,4	0,0	1,2	1,2	600
800	479	195	0,3	58	45	8,3	40	47	37	3,6	12	0,9	0,4	0,0	1,2	1,3	800
120 00	495	201	0,3	58	47	8,7	41	46	38	3,9	12	1,0	0,4	0,0	1,3	1,3	120 00
200	513	207	0,3	57	50	9,1	42	46	40	4,2	13	1,0	0,4	0,0	1,3	1,3	200
400	532	213	0,3	57	52	9,5	43	45	41	4,6	13	1,1	0,4	0,0	1,4	1,3	400
600	553	220	0,3	57	54	10	45	44	42	5,1	13	1,1	0,4	0,0	1,5	1,4	600
800	576	228	0,3	56	56	11	46	43	43	5,6	13	1,2	0,5	0,0	1,5	1,4	800

Д	П	N	ΔN тыс	Врд	ВРВ	Врб	Тс	ΔX	ΔY	ΔХ	Δ Y Π	ΔN w	ΔN H	ΔN нн	ΔN T	ΔN Vo	Д
M	тыс	дел	М	M	М	М	c	М	М	М	M	дел	дел	дел	дел	дел	М
								+	-	-	+	+	-	+	+	+	
130 00	603	236	0,3	56	59	11	48	42	45	6,2	13	1,2	0,5	0,0 04	1,6	1,4	130 00
200	635	246	0,3	56	63	12	50	41	46	6,9	14	1,3	0,5	0,0	1,7	1,5	200
400	679	260	0,3	56	68	13	53	40	49	8,0	14	1,4	0,5	0,0	1,8	1,6	400
135 19	746	280	0,3	55	76	14	57	37	52	10	14	1,4	0,6	0,0 05	2,0	1,7	135 19
M																	M
134 00	813	298	0,3	52	82	14	61										134 00
200	855	309	0,3	49	84	15	63										200
130 00	885	316	0,2	47	86	15	64										130 00
128 00	909	322	0,2	46	87	15	65										128 00
600	930	327	0,2	44	88	15	66										600
400	949	331	0,2	43	89	15	67										400
200	966	335	0,2	42	90	15	68										200
120 00	982	338	0,2	41	91	15	69										120 00
118 00	997	341	0,2	40	91	14	69										118 00
600	101	344	0,2	39	92	14	70										600
400	102	346	0,2	38	92	14	70										400
200	103	349	0,2	37	93	14	71										200
110 00	104 9	351	0,2	36	93	14	71										110 00
108 00	106 1	353	0,2	35	94	14	72										108 00
600	107	355	0,2	34	94	14	72										600
400	108	357	0,2	33	94	13	73										400
200	109	359	0,2	33	95	13	73										200
100 00	110	360	0,2	32	95	13	73										100 00

Шкала «**ТЫСЯЧНЫЕ**». механического прицела Д726-45 и прицела 1П22

Д	П	N	ΔN тыс	Врд	ВРВ	Врб	Тс	ΔX	ΔY	Δ Χ	Δ Υ Π	ΔN w	ΔN H	ΔN	ΔN T	ΔN vo	Д
M	тыс	дел	M	M	М	M	с	M	M	M	M	дел	дел	дел	дел	дел	M
								+	-	-	+	+	-	+	+	+	
980	111	362	0,1	31	95	13	73										980
600	112	363	0,1	30	96	13	74										600
400	113	365	0,1	30	96	12	74										400
200	114	366	0,1	29	96	12	74										200
900	115	367	0,1	28	96	12	75										400
880	116	368	0,1	27	97	12	75										880
871	116	369	0,1	11	97	12	75										871

ТАБЛИЦА ГОРНЫХ ПОПРАВОК В УСТАНОВКУ ВЗРЫВАТЕЛЯ В-90

Д	П	δNw	δN_T	δN_{Vo}	Д
М	тыс.	дел	дел	дел	М
		-	-	+	
1000	18	0	0	0	1000
2000	39	0	0	0	2000
3000	53	0	0	0	3000
4000	91	0	0,01	0	4000
5000	124	0	0,01	0,01	5000
6000	160	0	0,01	0,02	6000
7000	202	0,02	0,03	0,03	7000
8000	248	0,06	0,05	0,05	8000
9000	298	0,08	0,06	0,06	9000
10000	355	0,09	0,07	0,07	10000
11000	419	0,10	0,07	0,08	11000
12000	495	0,10	0,08	0,09	12000
13000	603	0,10	0,09	0,11	13000
13519	746	0,09	0,12	0,14	13519

ТАБЛИЦА ПОПРАВОК В УСТАНОВКУ ВЗРЫВАТЕЛЯ НА ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ $\Delta N_{\Gamma\Phi}$, дел

								Нап	равл	ение	стре	ельбі	ы на								
Д.		I	3		(СВ и	ЮΕ	3		Си	Ю			СЗ и	гЮ3			3	3		Д.
M					Гео	граф	ичес	кая с	север	ная	жон и	ная	широ	оты (ЭΠ, 1	град					M
,	10	30	50	70	10	30	50	70	10	30	50	70	10	30	50	70	10	30	50	70	
400	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0	0,	0	0	0	0	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	400
500	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0	0,	0,	0	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	500
600	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0	0,	0	0	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	600
700	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0	0,	0,	0	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	700
800	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0	0,	0,	0	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	800
900	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0	0,	0,	0	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	900
100	1,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0	0,	0,	0	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	100
110	1,	0,	0,	0	0,	0,	0,	-0,	0,	0,	0	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	110
120	1,	1,	0,	0	1,	0,	0,	-0,	0,	0,	0	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	120
130	1,	1,	0,	0	1,	0,	0,	-0,	0,	0,	0	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	130
135	1,	1,	0,	-0,	1,	0,	0,	-0,	0,	0,	0	-0,	0	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	135

ТАБЛИЦА ПОПРАВОК В УСТАНОВКУ ВЗРЫВАТЕЛ НА ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ $\Delta N_{\Gamma\Phi}$, дел

								Нап	равл	ение	стре	ельбі	ы на								
Д.		(C			CB 1	и СЗ			В	иЗ]	ЮВ	и ЮЗ	3		Ю	О		Д.
M			Геог	рафі	ичесн	кая с	евер	ная 1	широ	та О	П, гр	ад, (попр	авки	co c	воим	и зна	ком)			M
	10	30	50	70	10	30	50	70	10	30	50	70	10	30	50	70	10	30	50	70	
400	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0	0,	0	0	0	0	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	400
500	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0	0,	0	0	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	500
600	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0	0,	0	0	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	600
700	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0	0,	0,	0	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	700
800	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0	0,	0,	0	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	800
900	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0	0,	0,	0	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	900
100	1,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0	0,	0,	0	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	100
110	1,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0	0,	0,	0	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	110
120	1,	1,	0,	0	1,	0,	0,	-0,	0,	0,	0	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	120
130	1,	1,	0,	0	1,	0,	0,	-0,	0,	0,	0	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	130
140	1,	1,	0,	0	1,	0,	0,	-0,	0,	0,	0	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	140
145	1,	1,	0,	-0,	1,	1,	0,	-0,	0,	0,	0	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	145

Угл								П	рицел	ІЫ								Углы
мес	10 0	12 0	14	16 0	18 0	20	22	24	26 0	280	30	32	34	36 0	38	40	42 0	мест
10	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,3	0,4	0,4	0,5	0,6	0,6	0,7	10
20	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0	1,2	1,3	1,5	20
30	0,2	0,2	0,2	0,3	0,4	0,4	0,6	0,6	0,7	0,8	1,0	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	2,2	30
40	0,2	0,3	0,4	0,5	0,5	0,7	0,8	0,8	1,0	1,1	1,3	1,5	1,7	2,0	2,4	2,6	3,1	40
50	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0	1,0	1,3	6,4	1,7	1,9	2,3	2,6	3,0	3,4	4,0	50
60	0,4	0,5	0,6	0,7	0,9	1,0	1,2	1,3	1,6	1,8	2,1	2,4	2,8	3,3	3,7	4,3	5,0	60
70	0,4	0,6	0,7	0,9	1,0	1,2	1,4	1,6	1,9	2,2	2,5	3,0	3,4	3,0	4,5	5,2	5,1	70
80	0,6	0,7	0,9	1,1	1,2	1,4	1,7	1,9	2,2	2,6	3,0	3,5	4,1	1,6	5,4	6,2	7,3	80
90	0,7	0,8	1,0	1,2	1,4	1,7	2,0	2,2	2,6	3,0	3,5	4,1	4,7	5,4	6,3	7,3	8,5	90
100	0,8	1,0	1,2	1,4	1,7	1,9	2,3	2,6	3,0	3,5	4,1	4,7	5,4	6,3	7,3	84	9,8	100
110	0,9	1,1	1,4	1,6	1,9	2,2	2,6	2,9	3,4	4,0	4,6	5,3	6,2	72	8,3	9,6	112	110
120	1,0	1,3	1,5	1,9	2,2	2,5	2,9	3,3	3,9	4,5	5,2	6,0	7,0	8,1	9,1	10,	12,	120
130	1,1	1,4	1,7	2,1	2,4	2,8	3,3	3,7	4,4	5,1	5,8	6,8	7,8	9,1	10,	12,	14,	130

А. Поправки при расположении цели выше батареи

Угл								При	целы								Угл
ы мест	44	46	48	50	52	54	56	58	60	620	64	66	68	70	72	74	ы мест
10	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,9	2,3	2,8	3,4	3,7	4,9	6,5	12,				10
20	1,8	2,1	2,3	2,6	3,1	3,7	4,4	5,3	6,6	8,2	11,						20
30	2,6	3,1	3,6	4,1	4,9	5,9	7,0	8,5	10,	14,9							30
40	3,7	4,3	4,9	5,8	6,9	8,2	10,	12,	16,	26,8							40
50	4,8	5,5	6,4	7,6	9,0	10,	13,	17,	25,								50
60	5,9	6,9	8,1	9,5	11,	14,	17,	24,									60
70	7,2	8,4	9,8	11,	14,	17,	23,										70
80	8,5	10,	11,	14,	17,	22,	31,										80
90	10,	11,	14,	16,	21,	27,											90
100	11,	13,	16,	20,	25,	36,											100
110	13,	15,	19,	23,	31,			-									110
120	15,	18,	22,	27, o													120
130	17,	20,	25,	33,													130

Примечание: 1. Поправки положительные.

Б. При расположении цели ниже батареи

Угл								П	рицел	ΙЫ								Угл
мес	10	12	14 0	16 0	18 0	20	22	24	260	280	30	320	34	36 0	38	40	42	ы мест
10		0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	0,6	0,6	10
20			0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,4	0,3	0,5	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,1	1,2	20
30			0,2	0,2	0,2	0/4	0,3	0,5	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0	1,1	1,3	1,6	1,8	30
40				0,2	0,3	0,4	0,4	0,6	0,7	0,8	0,9	1,1	1,3	1,4	1,7	2,0	2,3	40
50				0,3	0,3	0,4	0,6	0,7	0,8	1,0	1,1	1,3	1,5	1,7	2,0	2,4	2,8	50
60					0,4	0,5	0,6	0,8	0,9	1,1	1,2	1,5	1,7	2,0	2,3	2,8	3,2	60
70					0,4	0,5	0,6	0,9	1,0	1,2	1,4	1,6	1,9	2,2	2,6	3,1	3,6	70
80						0,6	0,7	0,9	1,0	1,2	1,5	1,7	2,1	2,4	2,9	3,3	3,9	80
90						0,5	0,6	0,8	1,1	1,3	1,6	1,9	2,2	2,6	3,0	3,6	4,2	90
100							0,7	1,0	1,1	1,4	1,6	2,0	2,3	2,8	3,2	3,8	4,4	100
110							0,6	0,9	1,1	1,5	1,7	2,0	2,5	2,8	3,4	4,0	4,7	110
120								1,0	1,2	1,4	1,8	2,1	2,5	2,9	3,5	4,1	4,9	120
130								0,8	1,0	1,3	1,8	2,1	2,5	3,1	3,5	4,3	5,0	130

Б. Поправки при расположении цели ниже батареи

Угл								При	щель	I							Углы
мес	44	46	48	50	52	54	56	58	60	620	64	66	68	70	72	740	места цели
10	0,7	0,9	1,0	1,2	1,4	1,5	1,9	2,2	2,6	3,1	3,8	4,7	6,0	7,9	10,	14,7	10
20	1,4	1,7	2,0	2,2	2,6	3,0	3,5	4,2	4,9	5,8	7,0	8,4	10,	13,	16,	21,1	20
30	2,0	2,3	2,8	3,2	3,7	4,3	5,0	5,9	6,9	8,2	9,7	11,	14,	17,	20,	25,6	30
40	2,6	3,0	3,5	4,1	4,8	5,5	6,4	7,4	8,7	10,2	12,	14,	16,	20,	24,	29,2	40
50	3,2	3,6	4,2	4,9	5,7	6,6	7,6	18,	10,	12,1	14,	16,	19,	23,	27,	32,3	50
60	3,7	4,2	4,9	5,6	6,6	7,6	8,7	10,	11,	13,7	15,	18,	21,	25,	29,	34,8	60
70	4,1	4,8	5,5	6,3	7,3	8,5	9,8	11,	13,	15,1	17,	20,	23,	27,	32,	37,1	70
80	4,5	5,2	6,0	6,9	8,0	9,3	10,	12,	14,	16,5	19,	21,	25,	29,	33,	39,0	80
90	4,8	5,6	6,5	7,5	8,7	10,	11,	13,	15,	17,6	20,	23,	26,	30,	35,	40,7	90
100	5,1	6,0	7,0	8,1	9,2	10,	12,	14,	16,	18,7	21,	24,	28,	32,	37,	42,2	100
110	5,4	6,3	7,3	8,5	9,8	11,	12,	14,	17,	19,7	22,	25,	29,	33,	38,	43,6	110
120	5,6	6,6	7,7	8,9	10,	11,	13,	15,	17,	20,5	23,	26,	30,	34,	39,	44,8	120
130	5,9	6,8	8,0	9,2	10,	12,	14,	16,	18,	21,2	24,	27,	31,	35,	40,	45,9	130

Примечание: 1. Поправки отрицательные

ТАБЛИЦА ПОПРАВОК В УСТАНОВКУ ВЗРЫВАТЕЛЯ НА УГОЛ МЕСТА ЦІ А. Поправки при расположении цели выше батареи

Угл								П	рицел	ΙЫ								Угл
мес	10	12	14	16 0	18	20	22	24	26 0	28	30	32	34	36 0	38	40	420	ы мес
10	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	0,6	0,7	10
20	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0	1,1	1,3	1,4	20
30	0,2	0,3	0,2	0,4	0,4	0,5	0,6	0,6	0,7	0,8	1,0	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	2,1	30
40	0,3	0,3	0,4	0,5	0,5	0,7	0,8	0,9	1,6	1,1	1,3	1,5	1,7	2,0	2,3	2,6	3,0	40
50	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0	1,0	1,3	1,4	1,7	1,9	2,3	2,6	3,0	3,4	3,9	50
60	0,4	0,5	0,6	0,8	0,9	1,0	1,2	1,3	1,6	1,8	2,1	2,4	2,8	3,2	3,7	4,2	4,9	60
70	0,5	0,6	0,7	0,9	1,1	1,2	1,5	1,6	1,9	2,2	2,5	2,9	3,4	3,9	4,5	5,1	6,0	70
80	0,6	0,7	0,9	1,1	1,3	1,5	1,8	1,9	2,3	2,6	3,0	3,5	4,0	4,6	5,3	6,1	7,1	80
90	0,7	0,8	1,1	1,3	1,5	1,7	2,0	2,3	2,6	3,0	3,5	4,1	4,6	5,4	6,2	7,1	8,3	90
100	0,8	1,0	1,3	1,5	1,7	2,0	2,3	2,6	3,0	3,5	4,1	4,7	5,3	6,2	7,2	8,3	9,6	100
110	0,9	1,1	1,4	1,7	2,0	2,3	2,7	3,0	3,5	4,0	4,6	5,3	6,1	7,1	8,2	9,4	11,	110
120	1,0	1,3	1,6	1,9	2,2	2,6	3,0	3,4	3,9	4,5	5,2	6,0	6,9	8,0	9,3	10,	12,	120
130	1,2	1,5	1,8	2,2	2,5	2,9	3,4	3,8	4,4	5,1	5,8	6,7	7,8	9,0	10,	12,	14,	130

А. Поправки при расположении цели выше батареи

Угл								При	ицелы	[Углы
ы мес	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	740	места цели
10	0,8	1,0	1,1	1,3	1,6	1,8	2,2	2,7	3,3	3,6	4,6	6,4	8,7				10
20	1,7	2,0	2,3	2,6	3,0	3,6	4,2	5,1	6,3	7,7	10,	17,					20
30	2,6	3,0	3,4	4,0	4,7	5,6	6,7	8,1	10,	13,	22,						30
40	3,6	4,1	4,8	5,6	6,6	7,9	9,5	11-	15,	23,							40
50	4,6	5,4	6,2	7,3	8,7	10,	12,	16,	23,								50
60	5,8	6,7	7,8	9,2	11,	13,	16,	22,									60
70	7,0	8,2	9,5	11,	13,	16,	21,	32,									70
80	8,3	9,7	11,	13,	16,	20,	28,										80
90	9,7	11,	13,	16,	20,	26,											90
100	11,	13,	15,	19,	24,	33,											100
110	12,	15,	18,	22,	29,												110
120	14,	17,	21,	26,	36,												120
130	16,	20,	24,	31,													130

Примечание: 1. Поправки положительные.

Б. Поправки при расположении цели ниже батареи

Угл								П	рицел	ΙЫ								Углы
мес	10	12	14	16 0	18 0	20	22	24	26 0	280	30	32	34	36 0	38	40 0	42 0	места цели
10		0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	0,6	0,6	10
20			0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,4	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,1	1,2	20
30			0,2	0,2	0,2	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,1	1,3	1,6	1,7	30
40				0,3	0,3	0,4	0,5	,0,	0,7	0,8	0,9	1,0	1,2	1,4	1,7	2,0	2,3	40
50				0,3	0,4	0,4	0,6	0,7	0,8	0,9	1,1	1,2	1,4	1,7	2,0	2,3	2,7	50
60					0,4	0,5	0,6	0,8	0,9	1,1	1,2	1,5	1,7	2,0	2,3	2,7	3,1	60
70					0,4	0,5	0,6	0,9	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,1	2,5	3,0	3,4	70
80						0,6	0,7	0,9	1,1	1,2	1,5	1,7	2,0	2,3	2,8	3,2	3,8	80
90						0,6	0,7	0,9	1,1	1,3	1,6	1,9	2,1	2,5	2,9	3,5	4,0	90
100							0,8	1,0	1,1	1,4	1,6	2,0	2,2	2,7	3,1	3,7	4,3	100
110							0,7	0,9	1,1	1,4	1,6	2,0	2,4	2,7	3,3	3,8	4,5	110
120								1,0	1,2	1,4	1,7	2,0	2,5	2,8	3,4	4,0	4,7	120
130								0,8	1,0	1,3	1,7	2,0	2,4	3,0	3,4	4,1	4,8	130

Б. Поправки при расположении цели ниже батареи

Углы								При	целы								Углы
мест	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	640	66	68	70	72	74	мест а
10	0,7	0,9	1,0	1,1	1,3	1,5	1,8	2,1	2,5	3,0	3,6	4,5	5,7	7,5	10,	13,	10
20	1,3	1,6	1,9	2,2	2,5	2,9	3,4	4,0	4,7	5,6	6,7	8,1	10,	12,	15,	20,	20
30	2,0	2,3	2,7	3,1	3,6	4,1	4,8	5,7	6,7	7,8	9,3	11,	13,	16,	20,	24,	30
40	2,5	2,9	3,4	4,0	4,6	5,3	6,1	7,2	8,4	9,8	11,	13,	16,	19,	23,	28,	40
50	3,1	3,5	4,1	4,8	5,5	6,3	7,4	8,5	9,9	11,	13,	15,	18,	22,	26,	31,	50
60	3,5	4,1	4,7	5,5	6,4	7,3	8,4	9,8	11,	13,	15,	17,	21,	24,	28,	33,	60
70	4,0	4,6	5,3	6,1	7,1	8,2	9,4	10,	12,	14,	16,	19,	22,	26,	31,	36,	70
80	4,3	5,0	5,8	6,7	7,7	8,9	10,	11,	13,	15,	18,	21,	24,	28,	32,	38,	80
90	4,7	5,4	6,3	7,2,	8,3	9,6	11,	12,	14,	17,	19,	22,	26,	30,	34,	39,	90
100	5,0	5,8	6,7	7,7	8,9	10,	11,	13,	15,	18,	20,	23,	27,	31,	36,	41,	100
110	5,2	6,1	7,0	8,2,	9,4	10,	12,	14,	16,	19,	21,	24,	28,	32,	37,	42,	110
120	5,4	6,3	7,4	8,5	9,9	11,	13,	15,	17,	19,	22,	25,	29,	33,	38,	43,	120
130	56	6,5	7,6	8,8	10,	11,	13,	15,	17,	20,	23,	26,	30,	34,	39,	44,	130

Примечание: 1. Поправки отрицательные.

ТАБЛИЦА ПОПРАВОК В УСТАНОВКУ ВЗРЫВАТЕЛЯ НА УГОЛ МЕСТА В А. Поправки при расположении цели выше батареи

Угл								Π	рице.	лы								Угл
мес	10	12	14	16 0	18 0	20	22	24	26 0	28	30	32	34	36 0	38	40	420	ы мес
10	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,6	0,6	0,7	10
20	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,1	1,2	1,4	20
30	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	0,6	0,6	0,7	0,8	1,0	1,1	1,3	1,5	1,6	1,8	2,1	30
40	0,3	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,3	1,5	1,7	2,0	2,3	2,5	3,0	40
50	0,4	0,4	0,5	0,6	0,8	0,8	1,0	1,1	1,3	1,4	1,7	1,9	2,2	2,6	2,9	3,3	3,9	50
60	0,4	0,5	0,6	0,8	1,0	1,1	1,3	1,4	1,6	1,8	2,1	2,4	2,8	3,2	3,6	4,2	4,8	60
70	0,5	0,6	0,8	1,0	1,1	1,3	1,5	1,7	2,0	2,2	2,5	2,9	3,4	3,8	4,4	5,0	5,9	70
80	0,6	0,7	0,9	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,3	2,6	3,0	3,5	4,0	4,5	5,3	6,0	7,0	80
90	0,7	0,9	1,1	1,3	1,6	1,8	2,1	2,3	2,7	3,1	3,5	4,1	4,6	5,3	6,1	7,0	8,1	90
100	0,8	1,0	1,3	1,6	1,8	2,1	2,4	2,7	3,1	3,5	4,1	4,7	5,3	6,1	7,1	8,1	9,4	100
110	0,9	1,2	1,4	1,8	2,1	2,4	2,8	3,1	3,5	4,1	4,6	5,3	6,1	7,0	8,1	9,3	10,7	110
120	1,0	1,3	1,7	2,0	2,4	2,7	3,1	3,5	4,0	4,6	5,2	6,0	6,9	7,9	9,1	10,	12,2	120
130	1,2	1,5	1,9	2,2	2,6	3,0	3,5	3,9	4,5	5,1	5,9	6,7	7,7	8,9	10,	11,	13,8	130

А. Поправки при расположении цели выше батареи

Угл								Пр	ицел	Ы							Углы
мес	44 0	46 0	48 0	50 0	52 0	54 0	56 0	58 0	60 0	62 0	640	66 0	68 0	70 0	72 0	740	места цели
10	0,8	1,0	1,1	1,2	1,5	1,8	2,1	2,6	2,7	3,4	4,3	5,8	8,1				10
20	1,7	2,0	2,1	2,5	2,9	3,4	4,0	4,8	5,9	7,2	9,7	15,					20
30	2,5	2,9	3,3	3,8	4,5	5,4	6,4	7,8	9,6	12,	18,						30
40	3,5	4,0	4,6	5,4	6,4	7,6	9,0	11,	14,	20,							40
50	4,5	5,2	6,0	7,1	8,4	10,	12,	15,	20,								50
60	5,6	6,5	7,6	8,9	10,	12,	15,	20,									60
70	6,8	7,9	9,2	10,	13,	16,	20,	28,									70
80	8,1	9,5	11,	13,	15, o	19,	26,										80
90	9,5	11,	13,	15,	19, 1	24,											90
100	11,	12,	15,	18,	22,	30,											100
110	12,	14,	17,	21,	27,					-							110
120	14, 1	17,	20,	25,	33,												120
130	16,	19,	23,	29,													130

Примечание: 1. Поправки положительные.

Б. Поправки при расположении цели ниже батареи

Угл								П	рицел	ΙЫ								Углы
мес	10	12	14	16 0	18 0	20	22 0	240	26 0	280	30	32	34	36 0	38	40	42 0	мест
10		0,1	0,1	0,0	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,4	0,5	0,5	0,6	10
20			0,1	0,1	0,2	0,3	0,2	0,4	0,3	0,5	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,1	1,2	20
30			0,2	0,2	0,2	0,4	0,4	0,5	0,6	0,6	0,7	0,8	0,9	1,1	1,3	1,5	1,7	30
40				0,3	0,4	0,5	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,2	1,4	1,6	1,9	2,2	40
50				0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0	1,1	1,2	1,4	1,6	1,9	2,3	2,6	50
60					0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,1	1,2	1,4	1,6	1,9	2,2	2,6	3,0	60
70					0,5	0,6	0,6	1,0	1,0	1,2	1,4	1,5	1,8	2,1	2,4	2,9	3,3	70
80						0,7	0,8	1,0	1,1	1,3	1,5	1,7	2,0	2,3	2,7	3,1	3,6	80
90						0,6	0,7	0,9	,1,	1,3	1,6	1,8	2,0	2,4	2,8	3,3	3,9	90
100							0,8	1,1	1,2	1,4	1,6	1,9	2,2	2,6	3,0	3,5	4,1	100
110							0,7	1,0	1,1	1,5	1,7	2,0	2,3	2,6	3,1	3,7	4,3	110
120								1,1	1,2	1,4	1,7	2,0	2,4	2,7	3,2	3,8	4,4	120
130								0,9	1,1	1,4	1,7	2,0	2,4	2,8	3,2	3,9	4,5	130

Б. Поправки при расположении цели ниже батареи

Угл								При	щелы	[Углы
ы мест а	44	46 0	48 0	500	52 0	540	560	580	600	620	640	660	680	700	72 0	740	места цели
10	0,7	0,8	0,9	1,1	1,3	1,4	1,7	2,0	2,4	2,8	3,4	4,2	5,4	7,1	9,4	12,9	10
20	1,3	1,6	1,8	2,1	2,4	2,8	3,2	3,8	4,5	5,3	6,3	7,7	9,5	11,	15,	19,3	20
30	1,9	2,2	2,6	3,0	3,5	4,0	4,6	5,4	6,4	7,5	8,9	10,	12,	15,	19,	23,7	30
40	2,4	2,8	3,3	3,9	4,4	5,1	5,9	6,8	8,0	9,4	11,	13,	15,	18,	22,	27,3	40
50	3,0	3,4	3,9	4,6	5,3	6,1	7,0	8,2	9,5	11,	13,	15,	18,	21,	25,	30,2	50
60	3,4	3,9	4,5	5,2	6,1	7,0	8,1	9,4	10,	12,	14,	17,	20,	23,	27,	32,7	60
70	3,8	4,4	5,1	5,9	6,8	7,8	9,0	10,	12,	13,	16,	18,	22,	25,	30,	34,9	70
80	4,2	4,8	5,6	6,4	7,4	8,5	9,9	11,	13,	15,	17,	20,	23,	27,	31,	36,8	80
90	4,5	5,2	6,0	6,9	8,0	9,2	10,	12,	14,	16,	18,	21,	25,	28,	33,	38,5	90
100	4,7	5,5	6,4	7,4	8,5	9,8	11,	13,	15,	17,	19,	22,	26,	30,	34,	39,9	100
110	5,0	5,8	6,7	7,8	9,0	10,	11,	13,	15,	18,	20,	23,	27,	31,	36,	41,2	110
120	5,1	6,0	7,0	8,1	9,4	10,	12,	14,	16,	18,	21,	24,	28,	32,	37,	42,3	120
130	5,3	6,2	7,2	8,4	9,7	11,	12,	14,	17,	19,	22,	25,	29,	33,	38,	43,3	130

Примечание: 1. Поправки отрицательные